

Piharasia 8MMO459



- 2 kpl maadoitettu pistorasia
- 2 kpl johdonsuoja-automaatti 16 A
- 2 kpl kytkinkello 2h-kytkentäjaksolla
- 1 kpl vikavirtasuojakytkin 30 mA
- SSTL: 3431104
- Kuvassa valaistut kellot (lisävaruste)

Käyttöohjeet

Vikavirtasuojakytkimen toimivuus on tarkistettava painamalla testausnappia puolen vuoden välein.

Piharasian kotelo on pidettävä lukittuna ja liitäntäjohto irrotettuna pistorasiasta kun ei käytössä.

Kello käännetään osoittamaan aikaa ajoneuvon käynnistämiseen kiertämällä mustaa rengasta myötäpäivään. Haluttu aika valitaan punaisella nuolella painamalla mustaa rengasta ja kiertämällä samanaikaisesti vastapäivään. Moottori on lähtöhetkellä lämmennyt 2 h. Sama aika toistuu vuorokausittain, mikäli asetuksia ei muuteta.

Mahdolliset häiriötilanteet:

Vikavirtasuojakytkin lauennut

Mahdollinen syy: Viallinen moottorinlämmitin tai sisätilanlämmitin

Johdonsuoja-automaatti lauennut

Mahdollinen syy: Lämmityslaitteen liian suuri teho

! Suosittelemme pitämään piharasiat jännitteellisinä ympärivuotisesti.

Sammontie 9, 28400 ULVILA
Puh. 02 5379 800
Fax 02 5379 810
www.satmatic.fi
piharasiat@satmatic.fi

 **SATMATIC**
SWITCH ON CO-OPERATION