

8MMODK1 Kellon käyttöohje

- Valikosta toiseen siirrytään painamalla menu-näppäintä (⌚)
- Kello palaa automaattisesti päävalikkoon, jos mitään nappulaa ei ole hetkeen painettu.

Huom! Lämmitysaika säätyy ulkolämpötilan mukaan 30min(+5C°-0C°)→180min(25°→) Mikäli lämpötila on yli +5C° lämmitys ei mene päälle, kuin pakko-ohjauksella.(katso ohje)

Päämenu

- Kellon päävalikko
- Tässä valikossa näkyy kellonaika ja 5s välein näkyy myös vallitseva lämpötila
- Releiden kohdeaikaa (lämmitysajan säätö) muutetaan painamalla vain kyseisen puolen nuolinäppäimiä (⬆️ ⬇️ ⬇️ ⬆️)
- Rele voidaan pakko-ohjata päälle painamalla samanaikaisesti kyseisen puolen molempia nuolinäppäimiä (⬆️ ⬇️). Tällöin näyttö siirtyy näyttämään jäljellä olevaa aikaa

Esim.



(Kello on 16:32)



(Lämpötila on -15°C)



(Vilkkuu, jos vasen rele on päällä)



(Vilkkuu, jos oikea rele on päällä)

Asetetut ajat

- Tässä valikossa näkyy releille käyttäjän asettamat lähtöajat
- Ensin näkyy vasemmanpuoleisen releen aika, jonka jälkeen näkyy oikean-puoleisen releen aika
- Ennen aikaa näkyy pallo sillä puolella näyttöä, minkä puoleisen releen asetettu aika näkyy seuraavaksi

Esim.



(Vasemmanpuoleisen releen aika näkyy seuraavaksi)



(Asetettu aika on 6:40)



(Oikeanpuoleisen releen aika näkyy seuraavaksi)



(Asetettu aika on 7:30)

Asennusohje

- Vasemmanpuoleinen rele (A) kytketään riviliittimen A:lla merkittyyn kohtaan ja oikeanpuoleinen B:llä merkittyyn kohtaan
- Ulkoisen valon rele kytketään vasemmanpuoleisiin liittimiin ja sen anturi kytketään kellon yläreunaan



Kellon ajan asetetus

- Tässä valikossa voidaan muuttaa kellon aikaa
- Vasemmanpuoleisilla (A) nuolinäppäimillä (⬆️ ⬇️) muutetaan tunteja ja oikean-puoleisilla (B) nuolinäppäimillä (⬆️ ⬇️) muutetaan minutteja
- Jos kellon aikaa muutetaan, kellon numerot vilkkuvat

Jäljellä oleva aika

- Tässä valikossa näkyy releiden jäljellä oleva päälläoloaika
- Jos releet on pakko-ohjattu päälle, voidaan tässä valikossa vähentää tai lisätä releen päälläoloaikaa nuolinäppäimillä (⬆️ ⬇️) kuitenkin siten, että päälläoloaika voi maksimissaan olla 90min
- Jos rele ei ole päällä, näkyy sen puolella kaksi viivaa

Esim.



(Releistä kumpikaan ei ole päällä)



(Vasemmanpuoleinen rele on päällä vielä 19 min ja oikeanpuoleinen rele on päällä vielä 30 min)